# COLORINO
# Renk Tanıma Cihazı Kullanım Talimatı

**Aletin Tanıtımı:**
Satın almış olduğunuz **Colorino** " Renk tanıma aletini", üst yüzeyinde hafif yükselti ile hissedebileceğiniz hopörlerin yer aldığı kısmı sizden dışarıyı gösterecek şekilde tutunuz. Hopörlere yakın konumdaki alın yüzeyinde renk ölçümünü sağlayan yuvarlak bir açıklık bulunmaktadır. Aletin üst kısmında iki adet yuvarlak düğme bulunmaktadır. Aletin size dönük yüzeyinde gerek duyulduğu takdirde bir ip ya da şerit geçirebileceğiniz bir delik bulunmaktadır. Aletin sağ yüzeyinde iki adet yuva yer almaktadır. Bu yuvalardan size en uzak olanı aleti kulaklık takarak kullanabilmenizi, diğer size yakın biraz daha küçük olanı ise aletinize ait sofware'i aktüelleştirebilmenizi sağlamaktadır. Aletin alt kısmında ise piller için ayrılmış yer bulunmaktadır.

**Düğme Fonksiyonları:**

| | |
|---|---|
| **Renk Ölçüm Düğmesi (Düğme 1):** | Hopörlere en yakın konumda bulunup renk ölçümünü sağlar. |
| **Işık Ölçüm Düğmesi (Düğme 2):** | Renk ölçüm düğmesinin yanında bulunup ışık kaynağı ve şiddetine göre yer tayin eder. |

**Kullanımı:**
Aletin alt kısmında bulunan piller için ayrılmış kısmı açınız. Bunun için aleti, dar kısmı size bakmayacak şekilde tutun. Üst kısımda bulunan küçük yuvayı size doğru çekerek kapağı açın ve alın. İki adet 1,5 voltluk küçük pili öyle yerleştirin ki pillerin eksi uçları (düz kısımları) yayın bulunduğu yere gelsin. Kapağı tekrar kapatın ve alet çalışmaya hazır. Pilleri yerlerinden almak için, aletin dar kısmında pillerin üzerine basın. Piller kolayca yerlerinden çıkacaktır.

**Renk Ölçümü:**
Rengini ölçmek istediğiniz nesneye dik konumda aletin ölçüm kafasını bastırınız ve renk ölçüm düğmesine kısa basınız. Ölçülen renk anlaşılır bir şekilde aletten duyulacaktır. Eğer ölçüm esnasında renk ölçüm düğmesini devamlı olarak basılı tutarsanız, ölçülen renk devamlı olarak tekrarlanacaktır. Ölçme işlemini sağlayan kısım eğer dik olarak ölçme yüzeyine tutulmamış ise , bir hatanın oluştuğunu bildiren sinyal duyabilirsiniz.

**Işık Tarama:**
Yer tespit etmek için ışık ölçüm düğmesini basılı tutun (Bu düğme hopörlere en uzak konumda olan düğmedir.) ve aleti bulunduğunuz yerde ışık alan kısımlara örneğin pencerelere doğru hareket ettirin. Duyduğunuz sinyal ton ne kadar yüksek ise, ışık şiddeti o kadar fazla, sinyal ton ne kadar zayıf ise, ışık şiddeti o kadar az anlamına gelmektedir.

**Ses Ayarı:**
Aletinizin ses yüksekliği üç farklı derecede ayarlanabilir. Sesin yüksekliğini değiştirebilmek için ışık ölçüm düğmesi basılı iken, renk ölçüm düğmesine basın ve istediğiniz ses yüksekliğine göre ayarlayın. Ses yükseklik ayarı sessiz, orta ve yükseğe doğru gitmekte ve gene sessizden başlayarak tekrarlanmaktadır.

**Teknik Veriler:**

| | |
|---|---|
| Renk Tanıma | Alet 100 ün üzerinde renk tonu tanıma kapasitesine sahiptir |
| Işık Tanıma | 10.000 farklı tonda ışık şiddeti bildirimi |
| Konuşma Fonksiyonu | 20 den fazla dil yüksek kalitede |
| Ses Ayarı | Üç farklı kademede ses ayarı, kulaklık ile kullanım olanağı |
| Boyutları | (110) x (39 - 50) x (21 - 25) mm |
| Ağırlık | 85 Gram piller dahil |
| Piller ve Akü | 2 adet Alkalin Mini Pil ( 1,5 Voltluk M AAA) vb. Akü |
| Diğer Detaylar | Aleti boyunda da taşıyabilmeniz için bir şerit geçirebileceğiniz kısım, kumaş çanta ve üretici firma tarafından sofware aktüelleştirme olanağı |
| Garanti | 1 yıl |